

Technikai útmutató textil- és fűtapéták feldolgozásához

A fal:

A fal(felület) legyen hordképes, száraz, zsír- és pormentes, semleges és szívóképes. A régi tapétát távolítsuk el, az esetleges lakk- és olajfesték maradványokat csiszoljuk fel, az erős szívóképességű falat ragasztóval kenjük be. Áttetsző burkolat (tapéta) esetén ügyeljünk arra, hogy a fal semleges színű legyen.

Az áru ellenőrzése:

a feldolgozás előtt feltétlenül vizsgálja meg az árut esetleges pontatlanságok, szín- és anyaghibák tekintetében. A speciális, többszörösen kézzel készített falburkolatok szín- és anyageltéréseket mutathatnak, melyek elkerülhetetlenek, a hozzáértők azonban értékesnek tartják. A feldolgozás egyenértékű az áruhibák tudomásul vételével.

Textil-, szövet- és láncfonaltapéták feldolgozása:

Azt ajánljuk, hogy az éleket száraz állapotban az asztalon vonalzó és japánkés segítségével vágjuk le. Az egyszínű textiltapétát dupla hossz-szelvényekben a falon is levághatjuk. Használjon fugavágot elkerülendő a fal sérülését. Bizonyos áruk (fű és világos cérna) anyaguktól függően áttetszők lehetnek. A fal színének esetleges egyenetlenségei a tapétázás után láthatóak lesznek. Ezért ügyeljen színben semleges alapra (ragasszon fel egy makulatúra réteget). A finom, selyemfényű tapétákhoz alapvető a sík falfelület, különben árnyékolások mutatkozhatnak.

a) textiltapéták felragasztása:

A tekercset mindig illesztéssel ragasszuk. A falat a tekercs szélességében kenjük be diszperziós ragasztóval, a száraz tapétacsíkokat helyezzük rá és hólyagosodás nélkül nyomkodjuk rá. A külső sarkokat és fülkéket lehetőleg tapétázzuk át, egyébként kb. 5 cm-rel a sarok után az illesztést vezessük át. Ügyeljünk arra, hogy a szövet ne húzódjon meg.

Kerüljük a ragasztófoltokat. Ha esetleg mégis kifolyt, nedves szivaccsal itassuk fel és száradás után ruhakefével távolítsuk el. A szövetet ne csiszoljuk vagy dörzsöljük. Ha nedves állapotban kerül felragasztásra ügyeljünk a zsugorodás veszélyére!

Az enyhén gyúrt szövetek általában könnyebben feldolgozhatóak, ha speciális ragasztót alkalmazunk a falra. Ebben az esetben a tekercset nedves szivaccsal a hátoldalukon nedvesítsük be és az illesztésnél egy puha kendővel nyomkodjuk a falra.

b) láncfonalas tapéták felragasztása:

A láncsziroszós textiltapéták általában könnyebben feldolgozhatóak speciális vagy textiltapéta ragasztóval vagy nem vízbázisú speciális ragasztó ill. 20-30% D 521 ragasztó keverékével. A ragasztót ill. a keveréket kenjük egyenletesen az anyag hátoldalára és várjunk egy rövid ideig. Ügyeljünk arra, hogy ne keletkezzenek ragasztófoltok, ill. azonnal szárítsuk fel ezeket. Száradás után az esetleges fénylő területeket töröljük fel.

c) fűtapéta feldolgozása:

feltétlenül ellenőrizzük az árut, hogy nincsenek szín- és anyag eltérések, illetve, hogy a fonalak mind megfelelő szögben futnak-e. A vágott tekercset előzetesen tűzzük le és simítsuk ki. Az anyag szerkezeti eltéréseit lehetőleg egyengessük ki. Az egyes tekercsek mindig kivehetőek ezért lehetőleg asszimmetrikusan rendezzük el őket a falon.

A felragasztáshoz nem vízbázisú speciális ragasztót ajánlunk, amit az anyag hátoldalára kell felkenni. Rövid ideig hagyjuk puhulni az anyagot, mivel különben nem lesz szépen kisimítható.

d) gyapjúalapú textilburkolatok feldolgozása:

- 1.a speciális ragasztót rollnival vagy kefével, közvetlenül a (semleges színű) falra vigyük fel
- 2.a tekercset fektessük fel
- 3.rollnival vagy simítólapáttal légmentesen nyomkodjuk a felületre
- 4.a következő tekercset illesztéssel ragasszuk

A fentiekől függetlenül a gyártók által kiadott speciális ragasztási útmutatók teljes mértékben követendők!